



1- Cerrar fondo



2- predoblar todos los dobleces



3- armar estante superior



4- Trabar con uñas por detras



5- Armar cabezal



6 - Asegurar trabas posteriores



7 - A fondo superior / B fondo inferior / C piso inferior. Plegarlos y colocarlos cuidadosamente hasta el fondo como se muestra



Chequear que calzen correctamente. En el estante superior separar las piezas para facilitar la colocación y entre el fondo correspondiente. **MODELO TERMINADO**